



CONSIGNES D'INSTALLATION:

1. Introduire les 6 languettes de fixation (pour un montage dans le sens vertical) ou les 4 languettes de fixation (pour un montage dans le sens horizontal), dans les fentes du boîtier, comme illustré.
2. En utilisant, comme modèle, les languettes déjà posées, marquer et percer 6 (ou 4) trous de 6,3 mm de diamètre, et compléter l'installation.

REMARQUES CONCERNANT L'INSTALLATION:

- 1 Il est possible que certains dispositifs présents à l'intérieur de cette armoire soient soumis à des températures haute et basse nécessitant une surveillance dans les limites de la gamme opérationnelle du dispositif installé.
2. Lors du remplacement du joint statique, le lubrifier uniquement avec un lubrifiant de collier-raccord Victaulic
- 3 Tous les accessoires de conduit de câbles doivent être rendus étanches conformément à la norme NEC 7

CONSIGNES DE NETTOYAGE:

Rincer à l'eau pour éliminer les poussières abrasives et les saletés. Laver avec du savon ou du détergent doux et un chiffon doux. (Ne pas frotter et ne pas utiliser de brosse ni de produit abrasif). Rincer encore une fois, puis sécher avec un chiffon doux ou une peau de chamois.

Pour éliminer la graisse ou la peinture fraîche, frotter délicatement avec un chiffon imbibé de naphtha, puis laver et rincer. (Ne pas utiliser de lames de rasoir ni d'essence).



INSTALLATION DES ARMOIRES DE PROTECTION STI-7550, STI-7551 & STI-7551AED

Toutes les spécifications et informations indiquées sont valides le jour de la publication, et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.